



# MATERIALDRUCKENTLASTUNG



## MATERIALDRUCKENTLASTUNG

DP-F-003-000024 // manuell  
DP-F-003-000025 // pneumatisch

Durch die Materialdruckentlastung nach Ausschalten der Fasspumpe wird das Entmischen von Grundöl und Verdickungsmittel bei nicht druckstabilen Medien verhindert (Ölabscheidung).

▶▶▶ FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S



## HANDSCHIEBEVENTIL HS 14

DP-K-012-000001

Zum manuellen Abriegeln der Druckluftversorgung der Fasspumpe und zur Aktivierung der Materialdruckentlastung.

▶▶▶ FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S



## EINSCHALT-/ DRUCKAUFBAUVENTIL HEE 3/8

DP-K-012-000002


Zum Abriegeln der Druckluftversorgung durch die Stations-/ Liniensteuerung, Deaktivierung der Fasspumpe und Aktivierung der Materialdruckentlastung.

▶▶▶ FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S



## PNEUMATISCHER KUGELHAHN

Zum gesteuerten Absperren der Materialleitung.

TYP  doppelwirkend

TYP  federschießend

TYP  federöffnend

### VARIANTEN

DP-K-008-000001 // KH14HD P, doppelwirkend  
DP-K-008-000002 // KH14HD P FO  
DP-K-008-000003 // KH14HD P FS  
DP-K-008-000004 // KH38HD P, doppelwirkend  
DP-K-008-000005 // KH38HD P FO  
DP-K-008-000006 // KH38HD P FS

Abkürzungen: KH = Kugelhahn // P = pneumatisch // FO = federöffnend // FS = federschießend // 14 = G 1/4", 38 = G 3/8"

▶▶▶ FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S